

# PHILIPS

Deckel für  
Küchenmaschine

Kunststoff

CRP561



## Zum Verschließen des Behälters Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Mit dem extra großen Behälter Ihrer Küchenmaschine können Sie besonders große Mengen in einem einzigen Arbeitsgang zubereiten. Dieser Deckel soll den Behälter verschließen und dient als Spritzschutz beim Gebrauch des Geräts.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Ersatzteil**

Funktioniert mit den Produkttypen:  
HR7764/13, HR7766/13, HR7768/13

