

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

RI2172

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor  
Grande SP: (11) 2121 0203  
Demais localidades: 0800 701 0203

Folheto de informações importantes

Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

RI2172\_PT-BR\_Safety\_V1.0



3140 035 30951

**PHILIPS**  
**WALITA**

# 1 Importante

Leia atentamente este livreto de informações importantes antes de usar o liquidificador. Guarde-o para consultas futuras.

## Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia. Use apenas um pano úmido para limpar o motor.

## Aviso

- Antes de conectar o liquidificador à fonte de energia, verifique se a tensão indicada corresponde à tensão de energia local.
- Se o fio, o plugue ou outras peças estiverem danificadas, não use o aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Nunca deixe o liquidificador sozinho durante o uso.
- Este liquidificador não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Por questão de segurança, não deixe crianças brincarem com o liquidificador.
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo enquanto o liquidificador estiver funcionando.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer peça.
- Verifique se a unidade de lâminas está fixada com firmeza ao copo antes de encaixá-lo na base.
- Não toque nas pontas da unidade de lâminas do liquidificador durante a limpeza. Elas são muito afiadas e podem causar cortes facilmente.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.

## Cuidado

- Para que o aparelho funcione corretamente, não deixe que alimentos ou líquidos entrem no ponto de encaixe do copo no motor.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C na jarra.
- Para evitar que os ingredientes transbordem, não coloque mais de 1,5 L no copo, principalmente se estiver processando na velocidade alta. Não coloque mais de 1,25 L no copo ao processar líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do copo, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Nunca se esqueça de colocar o anel de vedação sobre a lâmina antes de encaixar o copo; caso contrário, poderão ocorrer vazamentos.
- Verifique sempre se a tampa está fechada/encaixada corretamente no copo e se o copo medidor está inserido corretamente na tampa antes de ligar o aparelho.

- Não deixe o aparelho funcionando por mais de 2 minutos sem parar. Caso o processamento não seja concluído em 2 minutos, desligue o aparelho e deixe esfriar a uma temperatura ambiente antes de usá-lo novamente.
- Ao concluir o processamento, gire o botão de controle até a posição 0 antes de abrir a tampa.
- O copo é feito de vidro e pode quebrar. Cuidado para não derrubar o copo no chão. Evite provocar choques térmicos. Caso o copo esteja muito gelado, lave-o em água morna antes de enchê-lo com líquidos quentes. Caso haja rachaduras no copo, pare de usá-lo imediatamente.

## Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

## Reciclagem



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC:



Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

## Trava de segurança interna

Esse recurso garante que o aparelho só seja ligado quando o copo estiver encaixado corretamente no motor. Se o copo estiver encaixado corretamente, a trava de segurança interna será destravada.

## 2 Garantia e assistência técnica

Caso você precise de informações ou tenha algum problema, acesse o site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país (o número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.