

PHILIPS

Fer vapeur

EasySpeed

Vapeur 25 g/min, effet pressing
100 g

Rasoir antibouloche

2 000 W

Arrêt automatique



GC1029/27



Rapide, du début à la fin

3 façons d'accélérer votre repassage

Le fer EasySpeed vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle et débit vapeur continu.

Repassage agréable

- Spray pour humidifier le tissu
- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
- Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé

Durée de vie prolongée

- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

Élimination aisée des faux plis

- Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus
- Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis
- Semelle en céramique pour une meilleure glisse
- Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Rasoir antibouloche

- Élimine instantanément les bouloches des vêtements et tissus

Points forts

Jusqu'à 2 000 W de puissance



Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Effet pressing jusqu'à 100 g



L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min



Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

Semelle en céramique



La semelle en céramique résiste aux rayures, glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

Arrêt automatique



Le fer à repasser s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son talon, il s'éteint au bout de 8 minutes. S'il reste sur sa semelle ou sur le côté, il s'éteint au bout de 30 secondes.

Défroissage vertical



Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

Glissière anticalcaire



Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

Système anti-goutte



Le système antigoutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans risquer de les tacher par des gouttes d'eau.

Rasoir antibouloche

Élimine facilement les bouloches des vêtements et tissus. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf.

Spray



La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Caractéristiques

Facile à utiliser

Arrêt automatique

Capacité du réservoir d'eau: 200 ml

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Système anti-gouttes

Nom de la semelle: Céramique, SteamGlide

Accessoires inclus

Rasoir anti-bouloche

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 25 g/min

Alimentation: 2 000 W

Effet pressing: 100 g

Défroissage vertical

Vaporisation d'eau

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Auto-nettoyant

