


PHILIPS

Tel

CP9579



pentru a înlocui accesoriul tel actual

Accesoriu tel unic pentru mixerul de mână Philips pentru frișcă, maioneză, compoziție chec și multe altele. Face mixerul de mână multifuncțional și versatil.

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită

pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește tipurilor de produs::

HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00, HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1626/00, HR1627/00, HR1627/01, HR1627/05, HR1628/00, HR1629/90

