

PHILIPS

Fer vapeur

EasySpeed

Débit vap. 35g/min, effet pressing 110g

Guide-cordon

Arrêt auto + système anticalcaire

2 200 W

GC2046/27



Rapide, du début à la fin

3 façons d'accélérer votre repassage

Le fer EasySpeed vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle et débit vapeur continu.

Élimination aisée des faux plis

- Jusqu'à 2 200 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé
- Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces
- Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min
- Semelle en céramique pour une meilleure glisse
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Repassage agréable

- Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales
- Répartition uniforme de la vapeur pour un repassage efficace
- Spray pour humidifier le tissu
- Guide-cordon pour éviter que le cordon de votre fer ne froisse les vêtements

Points forts

Jusqu'à 2 200 W de puissance



Jusqu'à 2 200 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Effet pressing jusqu'à 110 g



L'effet pressing 110 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min



Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Semelle en céramique



La semelle en céramique résiste aux rayures, glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

Guide-cordon



Évite que le cordon de votre fer à repasser ne froisse les zones déjà repassées des vêtements.

Défroissage vertical



Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

Arrêt automatique




Le fer à repasser s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son talon, il s'éteint au bout de 8 minutes. S'il reste sur sa semelle ou sur le côté, il s'éteint au bout de 30 secondes.

Système anti-goutte



Le système antigoutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans risquer de les tacher par des gouttes d'eau.

Pointe Triple Précision



La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

Répartition uniforme de la vapeur

Grâce à une semelle parfaitement conçue, la vapeur est répartie de manière uniforme sur l'ensemble de la semelle. Ainsi, le vêtement est uniformément humidifié en moins de passages, pour un repassage plus rapide.

Spray



La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: Semelle en céramique
Débit vapeur
Débit vapeur continu: 35 g/min
Effet pressing: 110 g
Défroissage vertical
Spray
Alimentation: 2 200 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau: 270 ml
Système stop-gouttes
Arrêt automatique
Accès aux zones les plus délicates: Pointe
Triple Précision

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Auto-nettoyant

Accessoires

Guide-cordon

