



Para limpiar la suela de la plancha

Comprueba los datos de compatibilidad

¿La suela de tu plancha tiene manchas? Con este stick de limpieza podrás eliminarlas fácilmente. El stick es adecuado para todos los dispositivos de planchado.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

· Renueva tu producto con piezas originales de Philips

Destacados

Sustitución sencilla

De vez en cuando tu producto necesita un lavado de cara y nunca antes había sido tan fácil renovar tu producto como con las piezas de repuesto para el consumidor de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips e intercambio 1:1.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Apto para los modelos de producto:: GC3540, GC3560

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. Fecha de emisión 2019-01-21 Versión: 2.0.1

