

# PHILIPS

Pied en caoutchouc

Caoutchouc

CP9673



## Pour remplacer votre pied en caoutchouc actuel

Il s'agit du pied en caoutchouc antidérapant pour votre Airfryer

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits ::

HD9240/30, HD9240/31, HD9240/33,  
HD9240/34, HD9240/36, HD9240/90,  
HD9240/91, HD9240/93, HD9240/96

