

PHILIPS

Контейнер для
грязной воды

AquaTrio

CRP159



Собирает загрязненную воду во время уборки с помощью AquaTrio
Для проверки совместимости перейдите на вкладку с характеристиками

Прибор Aqua Trio одновременно собирает пыль, грязь и протирает пол. Во время тщательной уборки в этот небольшой контейнер поступает грязная вода. Если резервуар потерян или поврежден, его легко заменить!

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC7070/01, FC7070/11

Подходит для

AquaTrioPro: FC7080, FC7090, FC7088

