

# PHILIPS

Porzsáktartó

Performer

Szürke

FC6041



## Nem hagyja, hogy a porzsák elmozduljon

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemzők fülön

Elvesztette vagy eltörte aktuális porzsáktartóját? Philips porszívója ezen alkatrésze a használatától függően könnyedén kicserélhető.

### **Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően**

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

# Fénypontok

## Termékalkatrészek egyszerű megújítása

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

# Műszaki adatok

## Cserélhető alkatrészek

Különböző terméktípusokhoz: FC9150/01, FC9150/02, FC9150/09, FC9160/01, FC9170/01, FC9170/02, FC9170/03, FC9170/09, FC9171/01, FC9172/01, FC9172/02, FC9172/03, FC9173/01, FC9174/01, FC9175/01, FC9176/01, HR8903/12

