





EN Press and hold
FR Maintenir enfoncé
PT Manter premido

AR اضغط باستمرار
FA فشار داده و نگه دارید



EN Automatic shut off for specific types only
FR Fonction d'arrêt automatique pour certains modèles uniquement
PT Desativação automática apenas para tipos específicos
AR إيقاف تشغيل تلقائي لأنواع محددة فقط
FA خاموش شدن خودکار فقط در مدل‌های خاص



EN Use Quick Calc Release once every 3 months to prolong the life of your iron.
Do not perform the Quick Calc Release when the iron is hot.
Do not pour water into the Quick Calc Release opening.
FR Utilisez la fonction Quick Calc Release tous les 3 mois afin de prolonger la durée de vie de votre fer à repasser.
N'exécutez pas la fonction Quick Calc Release lorsque le fer à repasser est chaud.
Ne versez pas d'eau dans l'ouverture Quick Calc Release.
PT Utilize a função Quick Calc Release uma vez a cada 3 meses para prolongar a vida útil do seu ferro.
Não utilize a função Quick Calc Release enquanto o ferro estiver quente.
Não introduza água no canal da abertura Quick Calc Release.
AR استخدم وظيفة تحرير الكلس بسرعة مرة كل 3 أشهر.
لا تقم بتشغيل وظيفة تحرير الكلس بسرعة عندما تكون المكواة ساخنة.
لا تسكب المياه في الفتحة المخصصة لوظيفة تحرير الكلس بسرعة.
FA برای افزایش طول عمر اتوی خود، هر 3 ماه یکبار از عملکرد رسوب زدایی سریع استفاده کنید.
وقتی اتو داغ است، رسوب زدایی سریع را انجام ندهید.
از ریختن آب در حفره رسوب زدایی سریع خودداری کنید.

PHILIPS

GC4530 to GC4560 series
(GC4532, GC4537, GC4558)

EN User manual

FR Mode d'emploi

PT Manual do utilizador

AR دليل المستخدم

FA راهنمای کاربر


EN To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance.

FR Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Veuillez lire la brochure séparée sur les informations importantes et ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

PT Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. Leia atentamente o folheto das informações importantes em separado e este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho.

AR للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome. اقرأ كتيب المعلومات المهمة المنفصل ودليل المستخدم هذا بدقة قبل استخدام الجهاز.

FA برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید. بروشور جداگانه اطلاعات مهم و این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از این وسیله به دقت مطالعه کنید.




www.philips.com/support



www.philips.com/support

2		www.philips.com/support	
Fabric		ECO	
Linen	MAX LINEN	ECO	
Cotton	COTTON	ECO	
Silk	SILK	ECO	
Synthetic	SYNTHETICS	ECO	

	Fabric	Linen	Cotton	Silk	Synthetic
FR	Tissu	Lin	Coton	Soie	Synthétique
PT	Tecido	Linho	Algodão	Seda	Sintético
AR	القماش	كتان	قطن	حرير	صناعي
FA	پارچه	نخی	کتان	ابریشمی	الیاف مصنوعی



www.philips.com/support

