

Philips
Plancha de vapor

GC3231



Excelentes resultados, mínimo esfuerzo

3 veces más fácil

EasyCare - Facilita un perfecto acabado

Fácil eliminación de las arrugas

- Entrada de agua extragrande, para un llenado fácil y rápido
- Cable extralargo para el máximo alcance
- Indicador transparente para ver el nivel de agua

Acceso a áreas difíciles

- La punta estrecha facilita el planchado en zonas con botones y costuras

Planchado seguro

- El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Planchado cómodo

- Suela Careeza para un deslizamiento excepcional sobre cualquier tejido
- Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 300 ml
- El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

3 veces más fácil

- Entrada de agua extragrande
- Cable extralargo: 3 m
- Indicador transparente de nivel de agua

Planchado potente y rápido

- Potencia para un calentamiento rápido y una salida abundante de vapor continuo: 2300 W

Fácil eliminación de las arrugas

- Chorro de vapor para las arrugas más rebeldes: 95 g/min.
- Salida abundante de vapor continuo para quitar mejor las arrugas: 35 g/min.
- Pulverizador fino: Fino pulverizador que humedece los tejidos uniformemente
- Punta estrecha: Para planchar zonas difíciles
- Vapor vertical: Para prendas colgadas

Fácil deslizamiento

- Suela Careeza

Planchado cómodo

- Giro de 360 grados: Ofrece total libertad durante el planchado
- Antigoteo
- Recogecable integrado para facilitar el almacenamiento

Mayor duración

- Sistema antical de doble acción

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 220 - 240 V
- Potencia: 2300 W
- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Dimensiones: 303 x 120 x 152 cm
- Peso: 1,34 kg
- Capacidad del depósito de agua: 300 ml

Destacados

Entrada de agua extragrande



Con su orificio de llenado extragrande, podrá añadir agua al depósito de forma rápida y fácil. En sólo unos segundos y sin derramarla.

Cable extralargo



Con el cable extralargo de 3 m de EasyCare, podrá llegar hasta los extremos de la tabla de planchar, y más allá.

Nivel de agua muy visible



El indicador totalmente transparente de EasyCare permite ver claramente el nivel de agua, y saber al instante si dispone de cantidad suficiente.

Punta estrecha

La punta estrecha facilita el planchado en zonas con botones y costuras.



Fecha de emisión
2009-03-06

Versión: 3.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com