



Bestandteil Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Diese bruchsichere Schüssel ist Bestandteil der Küchenmaschine aus unserer Robust-Serie. Aufgrund ihres Volumens ermöglicht sie die Verarbeitung großer Mengen in einem Arbeitsvorgang.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

• Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: HR7781/00, HR7781/10

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2019-01-24 Version: 2.0.1

