


PHILIPS

Recipiente para
Airfryer

Essential Compact

CP1359



Sustituye la sartén o recipiente actual de Airfryer

Con Airfryer puedes preparar muchos platos sabrosos de forma saludable con poco o nada de aceite. La sartén o recipiente, que tiene un volumen de 4,1 l, es una pieza esencial de la Airfryer. La sartén o recipiente es fácil de desmontar y se puede lavar en el lavavajillas.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Para el modelo de aparato de cocina::
HD9200, HD9252

