

PHILIPS

Turmixkehely

1,5 l

fehér/világosszürke fogantyú

CP9129



az aktuális pohár cseréjéhez

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemzők fülön

A pohár friss gyümölcslevek, turmixok és levesek konyhai robotgéppel történő elkészítéséhez szükséges. Mosogatógépben tisztítható, karcmentes. Igazán praktikus, ha még eggyel rendelkezik belőle: amíg az egyik a mosogatógépben van, használhatja a másikat!

Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

Fénypontok

Termékalkatrészek egyszerű megújítása

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

Különböző terméktípusokhoz: HR7771/00, HR7771/50, HR7772/00, HR7772/50

