

PHILIPS

Schüssel für Mixer

Weiß

Angetrieben

CRP207



Zum Zusammengeben der Zutaten, die Sie mixen möchten

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Perfekte Mixhilfe: Die Zubereitung selbstgemachter Köstlichkeiten war noch nie so einfach. Ein Handmixer mit Mixerhalter und dieser Rührschüssel bereitet die besten Mischungen für Sie zu – in Minutenschnelle! Die Schüssel hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Nach einiger Zeit kann Ihr Gerät Ersatzteile benötigen. Dies war noch nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität und einem Austausch mit Original-Ersatzteilen.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR1565/50

