

PHILIPS

Minimixer

220 W

0,4 l plastbehållare

med filter, kvarn och hackare

Puls



HR2860/80



Bekväm och lätt att använda med torr- och våtkvarn

220 W mixer med 400 ml behållare, en kvarn för torra ingredienser och en kvarn för blöta ingredienser, två bägare med lock och praktisk sladdförvaring.

Maler bönor och nötter på några sekunder

- Kvarn

Hackar lök, vitlök, ingefära och chili på några sekunder

- Kvarn för blöta ingredienser

Det är bara att förvara

- Två bägare med lock

Funktioner

Kvarn för blöta ingredienser



Hacka lök, vitlök, ingefära och chili snabbt med den här unika kvarnen för blöta ingredienser.

Bägare med lock



Två bägare med lock som är bra för förvaring och medtagning.

Kvarn



Mal nötter och bönor snabbt med den här unika kvarnen som enkelt kan fästas på apparaten.

Specifikationer

Tillbehör

Kvarn

Designspecifikationer

Färg(er): Elfenbensvit med blå detaljer

Material, mixerskål: SAN

Material, hölje: PP

Material, kniv: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer

Inbyggd sladdförvaring

Hastighetsinställning: 1

Tekniska specifikationer

Kapacitet, mixerskål: 1,5 L

Liten behållare, kapacitet: 200 ml

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 220 W

Spänning: 220-240 V

