

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

EasySpeed

35 g/min. stoom; stoomstoot van 110 g

Keramische zoolplaat

Automatische uitschakeling + antikalk

2200 watt

GC2046/20



Snel, van begin tot eind

3 manieren om sneller te strijken

Met het EasySpeed-strijkijzer kunt u sneller strijken dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat en continue stoom.

Eenvoudig kreukels verwijderen

- Vermogen tot 2200 W voor constant hoge stoomproductie
- Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreukels
- Continue stoomproductie tot 35 g/min
- Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreukels uit hangende kledingstukken

Langere levensduur

- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Comfortabel strijken

- Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt
- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Gelijkmatige stoomverdeling voor efficiënt strijken
- Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Kenmerken

Vermogen tot 2200 W



Vermogen tot 2200 W voor constant hoge stoomproductie.

Stoomstoot tot 110 g



Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Stoomproductie tot 35 g/min



Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Keramische zoolplaat



Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Calc-Clean-schuif



Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

Automatische uitschakeling



Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat op de steun van de onderkant hebt geplaatst, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Als u het op de zoolplaat of op de zijkant hebt geplaatst, wordt het al na 30 seconden uitgeschakeld.

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over waterlekken.

Triple Precision-voorkant



De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen ploaien.

Aanbevolen door CHOICE

CHOICE is een consumentenorganisatie die zonder commerciële bedoelingen informatie en advies geeft. CHOICE test producten voor Australische consumenten, en niet voor merken, en geeft onpartijdig advies, beoordelingen en aanbevelingen. Voor het testprogramma van CHOICE worden producten anoniem in winkels gekocht. Deze producten worden uitgebreid getest in hun laboratorium om ervoor te zorgen dat consumenten de beste kwaliteit krijgen.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 270 ml

Druppelstop

Beveiliging: automatische uitschakeling

Netsnoerlengte: 1,8 m

Nauwkeurige stoomtip

Naam zoolplaat: SteamGlide keramisch

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: 35 g/min

Vermogen: 2200 W

Stoomstoot: 110 g

Variabele stoomniveaus

Verticale stoom

Sproeit water

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Zelfreiniging

