

PHILIPS

Лопасть насадки для
картофельного пюре

CP9639



для замены имеющейся лопасти насадки для картофельного пюре

С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: HR1614/90, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/83, HR1617/90, HR1618/98, HR1619/90

