

PHILIPS

Soporte de discos
para dar forma

CP0933



para cambiar el soporte de discos actual

para montar los discos en la cámara de mezcla

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Aptos para los modelos de producto::
HR2332, HR2333, HR2334

