

PHILIPS

Entsafterauslauf

Pure Essentials
Collection

HR3912



Vereinfacht das Gießen von Saft in ein Glas

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser spülmaschinenfeste Auslauf ist Bestandteil des Philips Entsafters, der Obst und Gemüse ohne erforderliches Vorschneiden im Ganzen entsaftet. Aufgrund seiner großen Öffnung können Sie Ihren Saft oder Smoothie ganz einfach in ein Glas gießen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR1853/00, HR1853/55, HR1854/00

