

# PHILIPS

Bàn ủi hơi nước

1700 W

Xả cặn

Mặt đế chống dính

GC1430/20



## Dễ dàng và Hiệu quả

### 3 cách giúp bạn ủi dễ dàng hơn

Bàn ủi hơi nước này giúp ủi quần áo dễ dàng và hiệu quả với lượng hơi phun nhiều liên tục, cùng với mặt đế chống dính để trượt trên bề mặt vải êm ái. Với bàn ủi này, công việc ủi giờ đây trở nên đơn giản hơn.

#### Dễ dàng ủi thẳng các nếp nhăn

- Công suất lên tới 1700 W cho hơi phun mạnh và ổn định
- Hơi phun liên tục tới đa 20g/phút để ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn
- Hơi phun tăng cường lên đến 70g
- Tia phun hơi nước đều đặn làm ẩm vải

#### Trượt dễ dàng trên mọi loại vải

- Dễ dàng trượt trên tất cả các loại vải có thể ủi được

#### Bắt đầu công việc ủi dễ dàng hơn

- Ngăn chứa nước lớn 220ml và lỗ châm nước dễ dàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ lớn giúp cài đặt nhiệt độ dễ dàng hơn
- Đầu ủi chính xác gấp 3 lần để nhìn rõ và điều khiển tối ưu

#### Tuổi thọ dài hơn

- Núm trượt Xả cặn giúp loại bỏ cặn dễ dàng ra khỏi bàn ủi

# Những nét chính

## Công suất lên tới 1700 W



Công suất lên tới 1700 W cho hơi phun mạnh và ổn định.

## Tia phun



Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.

## Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ



Núm điều chỉnh nhiệt độ lớn giúp cài đặt nhiệt độ dễ dàng hơn

## Hơi phun liên tục tối đa 20g/phút




Hơi phun liên tục tối đa 20g/phút để ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn.

## Mặt đế bàn ủi chống dính



Mặt đế của bàn ủi Philips được phủ một lớp chống dính đặc biệt để có thể trượt dễ dàng trên tất cả các loại vải có thể ủi được.

## Đầu ủi chính xác gấp 3 lần



Đầu của bàn ủi Philips chính xác theo 3 cách: nó có mũi nhọn, rãnh nút và thiết kế mượt của mũi. Đầu chính xác gấp 3 lần cho phép bạn ủi đều những chỗ khó nhất, ví dụ như quanh nút áo hoặc giữa các nếp lỳ.

## Hơi phun tăng cường



Hơi phun tăng cường 70g cho phép bạn ủi thẳng những nếp nhăn khó ủi nhất.

## Ngăn chứa nước lớn



Ít lần châm nước với ngăn chứa nước lớn 220 ml do đó bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

## Nút trượt Xả cặn



Bàn ủi hơi nước này có thể sử dụng được với nước máy và nút trượt Xả cặn giúp dễ dàng loại bỏ cặn tích tụ ra khỏi bàn ủi. Để duy trì hiệu suất của bàn ủi hơi nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này mỗi tháng một lần khi dùng với nước máy.

# Các thông số

## Quản lý cặn

Giải pháp Xả cặn: Tự làm sạch

## Dễ sử dụng

Siêu nhẹ và thoải mái

Dung tích ngăn chứa nước: 220 ml

Châm nước và trút sạch nước: Lỗ châm nước lớn

## Úi thẳng nếp nhanh dễ dàng

Hơi nước ra liên tục: 20 g/ph

Công suất: 1700 W

Mặt đế: Chồng dính

Tia phun

Hơi phun tăng cường: 70 g

Đầu bàn ủi phun hơi

## Bền vững

Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

## Thông số kỹ thuật

Điện áp: 240 V

