

PHILIPS

電動掃把

FC6125/01



輕鬆實現家居清潔

快速完成打掃工作

充電式的無電動掃把，迷你輕巧設計配備電動旋轉吸掃，可深入各種縫隙，快捷方便地清理塵垢，適合清理各種地板與短毛地氈。

輕鬆清除塵垢

- 獨特塵埃處理系統

活動自如

- 於地板可持續無線使用 55 分鐘

清潔方便

- 伸縮防滑手柄

易於握持、使用和收藏

- 無線、迷你、輕巧

可清掃地板與短毛地氈

- 旋轉吸掃可掃走塵垢

產品特點

塵埃處理系統



獨特塵埃處理系統，可輕而易舉地將地板的塵埃棄置到垃圾筒中。只須按一下按鈕即可打開集塵格，將內裏一切塵埃直接倒入垃圾筒，無需彎腰處理或接觸塵垢。

於地板可持續無線使用 55 分鐘




享受沒有電線阻礙的理想自由活動。強勁的充電電池可持續清潔地板長達 55 分鐘。當電動掃把需要充電時，充電提示燈即會向你提示。

伸縮防滑手柄



伸縮手柄設計提高更大靈活性，無論遠近位置，清潔工作都可輕鬆自如。

無線、迷你、輕巧



僅重 1.8 公斤的 Philips 無線電動掃把，機身輕巧，讓你可深入清潔難以接觸的死角位置。同時具備掛牆設計，則讓其可輕鬆儲藏於任何狹窄空間。

旋轉吸掃可掃走塵垢



為令你的工作更為輕鬆，電動旋轉吸掃可自動將污垢掃入電動掃把的集塵格。啟動電動掃把，即可輕而易舉地清理污垢、碎屑、毛髮以及其他垃圾。操作安全，適用任何地板或短毛地氈。

充電底座



方便的儲電式底座可確保電子清掃器為你隨時候命。

規格

設計

顏色: 亮澤橄欖黑

過濾

集塵量: 0.21 l

吸扒與配件

其他配件: 充電底座

效能

電池電壓: 4.8 伏

充電時間: 16-18 小時

聲音等級 (Lc IEC): 74 分貝

使用時間: 55 分鐘

可用性

特別功能: 電力不足指示燈, 充電指示燈, 塵埃處理系統, 防滑手柄

喉管類型: 伸縮喉管

重量與尺寸

A 盒尺寸 (長x寬x高): 492 x 376 x 324 毫米

每個 A 盒內含電器: 3

包裝尺寸 (長x寬x高): 302 x 155 x 362 毫米

產品重量: 1.8 千克

