


PHILIPS

Насадка-миксер

CP0850



для замены текущего аксессуара для миксера

Готовьте завтраки и выпечку совершенно иного уровня с нашим миксером с двумя венчиками.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует

качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Для кухонной техники следующих моделей::

HR262x, HR265x

