

PHILIPS

Стандартная насадка
для пылесоса

Triathlon

Кнопка для отсоединения

Серый

FC6002



Основная насадка для пылесоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эту стандартную насадку для пылесоса Philips можно использовать для полов как с твердым, так и мягким покрытием. Идеальное решение для уборки всего дома!

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC6843/01, FC6843/02

