

# PHILIPS

Dispenser del caffè

Xelsis

HD5092



Per coprire la camera per crema di caffè della macchina SENSEO®  
Verifica le specifiche per i prodotti compatibili

Questo dispenser dosa il caffè nella macchina da caffè Xelsis con precisione. Per garantirti un caffè eccellente!

**La comodità di usare ricambi Philips**

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

## In evidenza

### Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

## Specifiche

### Parte sostituibile

**Adatto per i modelli:** 10003051, 10003052, 10003053, 10003250, 10003251, 10003252, 10003278, 10003279, 10003311, 10003312, 10003313, 10003314, 10003315, 10003054, 10003055, 10003450, 10003470, 10003471, 10003501, 10003562, 10003563, 10003564, 10003565, 10003566, 10003567, 10003568, 10003569, 10003570, 10003571, 10003572, 10003573, 10003575, 10003576, 10003577, 10003663, 10003730, 10003731, 10003732, 10003733, 10003773, 10003807, 10003885, 10003886

