

PHILIPS

Pokrywka wewnętrznej
tacki ociekowej

Xelsis Digital ID

HD5099



Przykrywa tackę ociekową ekspresu do kawy

Znajdź zgodne produkty w karcie danych technicznych

Ta czarna pokrywka zakrywa przednią tackę ociekową ekspresu do kawy Xelsis. Pokrywka znajduje się pod kratką ze stali nierdzewnej, która przykrywa tackę ociekową, i zapobiega kondensacji.

Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do modeli: 10003450, 10003562, 10003563, 10003564, 10003663, 10003885

Do produktów zaparzających kawę:

HD8943/11, HD8943/12, HD8943/19, HD8943/21, HD8943/22, HD8943/29, HD8944/01, HD8944/02, HD8944/09, HD8944/18, HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/09

