


PHILIPS

Gummiplugg

Essential

CP1390



Ersätter befintlig gummiplugg

Om du har tappat bort gummipluggen till Airfryer-pannan kan du ersätta den med den här delen.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

För köksapparatmodell:: HD9200, HD9252, HD9270

