

# PHILIPS

Schüssel für Mixer

3,0 Liter

Angetrieben

Drehen

CRP205



## Zum Zusammengeben der Zutaten, die Sie mixen möchten

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Perfekte Mixhilfe: Die Zubereitung selbstgemachter Köstlichkeiten war noch nie so einfach. Ein Handmixer mit Mixerhalter und dieser Rührschüssel bereitet die besten Mischungen für Sie zu – in Minutenschnelle! Die Schüssel hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Nach einiger Zeit kann Ihr Gerät Ersatzteile benötigen. Dies war noch nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität und einem Austausch mit Original-Ersatzteilen.

# Daten

## **Ersatzteil**

Funktioniert mit den Produkttypen:  
HR1565/40, HR1565/41

