

PHILIPS

Пульт ДУ

FC8820

CP0124



Пульт ДУ с функцией световой указки для SmartPro Active

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

В комплект SmartPro Active входит пульт ДУ, позволяющий приводить робота-пылесоса в движение и останавливать его, направлять его в любом направлении, изменять участок для уборки или даже приказать вернуться на док-станцию. Подходит для модели FC8820.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Подходит для

SmartPro Active: FC8820

