

PHILIPS

Récupérateur

SENSEO® Switch

Noir

CP0399



Récupérateur

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Ce récupérateur dirige le café jusqu'au bec verseur. Nettoyez-le régulièrement pour conserver une production de mousse optimale. Compatible avec la SENSEO® Switch.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Compatible avec :

SENSEO® Switch: HD7892, HD6592, HD6596, HD6591, HD6593, HD6594, HD6597, HD7891

