

PHILIPS

Lock för skål

Genomskinlig

CP9379



ersätter befintligt lock

för att tillsluta skålen

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper:: HR1387/00, HR1387/80, HR1388/50, HR1388/80

