

# PHILIPS

## Ontpiller

Verwijdert stofpluisjes

Geschikt voor alle kledingstukken

Inclusief 2 Philips AA-batterijen

GC026/80



## Ontpiller

Geef uw oude kleding direct een nieuw leven

Met de Philips-ontpiller verwijdert u gemakkelijk pluizen van alle soorten kleding. Alles van truien tot dekens ziet er weer als nieuw uit!

### Effectieve en snelle pluusverwijdering

- Groot mesoppervlak dekt een groter gebied
- Tot 8800 mesbewegingen per minuut voor effectieve verwijdering
- 3 maasgrootten voor het aanpakken van stofpluisjes van alle grootten
- In hoogte verstelbaar kapje voor de meest tere stoffen

### Gebruiksvriendelijk

- De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen
- Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat schoon na gebruik
- 2 Philips AA-batterijen zijn in de verpakking meegeleverd


# Kenmerken

## Groot mesoppervlak



Een groot mesoppervlak dekt een groter deel van het kledingstuk, waardoor er minder bewegingen nodig zijn om uw kleding weer nieuw leven in te blazen

## 8800 mesbewegingen per minuut



Mesjes draaien tot 8800 toeren/min. voor een effectieve en snelle verwijdering van stofpluisjes van uw kleding

## Grote verwijderbare opvangbak



De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes worden opgeslagen, is gemakkelijk te verwijderen en legen.

## Scheerhoofd met speciaal ontwerp



Door 3 verschillende maasgrootten kunnen stofpluisjes van alle grootten worden meegenomen en effectief uit de stof worden verwijderd.

## In hoogte verstelbaar kapje



Door het in hoogte verstelbare kapje kunt u zelfs pluisjes verwijderen van de meest tere stoffen

## Reinigingsborsteltje



Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat na gebruik eenvoudig schoon. Volg de meegeleverde snelstartgids in de verpakking om het apparaat schoon te maken.

## Inclusief 2 AA-batterijen



2 Philips AA-batterijen zijn in de verpakking meegeleverd.

