

# PHILIPS

## Mixbecher

1,5 l

Mit Griff, transparent

HR3911



## Mixbecher für Ihre Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser spülmaschinenfeste Becher eignet sich ideal für Ihre Philips Küchenmaschine und kann zum Mixen, Zerkleinern und Verrühren verschiedener Zutaten verwendet werden. Ein zusätzlicher Becher kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Becher gerade in der Spülmaschine befindet!

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Ersatzteil**

**Funktioniert mit den Produkttypen:**  
HR7638/16, HR7638/60, HR7638/80,  
HR7638/81

