

# PHILIPS

Couvercle pour  
réservoir d'eau

SENSEO® Up

CP9056/01



Ferme le réservoir d'eau de la SENSEO® Up

Sélectionnez Caractéristiques pour vérifier le produit

Ce couvercle ferme le réservoir d'eau de votre SENSEO® Up. Facile à retirer et à nettoyer !

**Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HD7880/10, HD7880/11, HD7880/40, HD7880/41, HD7880/70, HD7880/71, HD7880/80, HD7880/81, HD7880/86, HD7880/87, HD7884/30, HD7884/31, HD7884/60, HD7884/61, HD7884/80, HD7884/81

