

PHILIPS

Soporte de
accesorios

Plástico

CRP506



Sostiene los discos del robot de cocina

Comprueba los datos de compatibilidad

El soporte de accesorios sostiene los discos del robot de cocina. Los discos que sostiene son adecuados para cortar fruta, verdura y otros ingredientes en rodajas.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto con piezas originales de Philips

Destacados

Sustitución sencilla

De vez en cuando tu producto necesita un lavado de cara y nunca antes había sido tan fácil renovar tu producto como con las piezas

de repuesto para el consumidor de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips e intercambio 1:1.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: HR7740/80

Se ajusta a los tipos de producto:

HR7735/55, HR7739/55, HR7740/55,
HR7740/56, HR7744/55, HR7744/56,
HR7745/55

