

# PHILIPS

Stoomstrijkijzer

EasySpeed

35 g/min. stoom; stoomstoot van 120 g

Keramische zoolplaat

Automatische uitschakeling + antikalk

2300 watt

GC2048/30



## Snel, van begin tot eind

### 5 manieren om sneller te strijken

Met het EasySpeed Plus-strijkijzer kunt u het strijken versnellen dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat, continue stoom, stoomstoten en een hoog vermogen.

#### Eenvoudig kreukels verwijderen

- Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie
- Stoomstoot tot 120 g
- Continue stoomproductie tot 35 g/min
- Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreukels uit hangende kledingstukken

#### Langere levensduur

- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

#### Veilig strijken

- Robuuste hielsteun voor verbeterde stabiliteit
- Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt

#### Comfortabel strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Gelijkmatige stoomverdeling voor efficiënt strijken

# Kenmerken

## Vermogen tot 2300 W



Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie.

## Stoomstoot



Met de stoomstoot van 120 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

## Stoomproductie tot 35 g/min



Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

## Keramische zoolplaat



Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

## Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

## Calc-Clean-schuif



Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

## Automatische uitschakeling



Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat op de steun van de onderkant hebt geplaatst, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Als u het op de zoolplaat of op de zijkant hebt geplaatst, wordt het al na 30 seconden uitgeschakeld.

## Robuuste hielsteun

Dit strijkijzer heeft een speciaal ontworpen extra grote hielsteun die extra stabiliteit biedt als het strijkijzer in verticale positie staat.

## Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

## Triple Precision-voorkant



De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

## Gelijkmatige stoomverdeling

Dankzij het met zorg vervaardigde zoolplaatontwerp wordt stoom gelijkmatig over de zoolplaat verdeeld. Op deze manier hoeft u minder bewegingen te maken om kledingstukken gelijkmatig te bevochtigen en daardoor bent u sneller klaar met strijken.

# Specificaties

## **Snelle en krachtige verwijdering van kreuken**

Zoolplaat: Keramische zoolplaat

Stoomproductie

Continue stoomproductie: 35 g/min

Stoomstoot: 120 g

Verticaal stomen

Spray

Vermogen: 2300 W

## **Gebruiksvriendelijk**

Capaciteit waterreservoir: 270 ml

Druppelstop

Beveiliging: automatische uitschakeling

Voor moeilijk bereikbare plekken: Triple

Precision-voorkant

## **Ontkalkingsfunctie**

Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

