

# PHILIPS

Stoomstrijkijzer

EasySpeed

30 g/min. stoom, stoomstoot van 100 g

Reinigingsstick voor zoolplaten

Antikalk-

2100 watt

GC2040/77



## Snel, van begin tot eind

### 3 manieren om sneller te strijken

Met het EasySpeed-strijkijzer kunt u sneller strijken dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat en continue stoom.

#### Comfortabel strijken

- Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig
- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Gelijkmatige stoomverdeling voor efficiënt strijken
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

#### Langere levensduur

- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen
- Reinigingsstick voor het eenvoudig verwijderen van vlekken op de zoolplaat

#### Eenvoudig kreukels verwijderen

- Stoomstoot van 100 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos
- Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
- Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag
- Vermogen tot 2100 W voor constant hoge stoomproductie

# Kenmerken

## Vermogen tot 2100 W



Vermogen tot 2100 W voor constant hoge stoomproductie.

## Stoomstoot tot 100 g



Stoomstoot van 100g voor zelfs de meest hardnekkige kreuken.

## Stoom tot 30 g/min



Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten.

## Reinigingsstick



Verwijdert eenvoudig vlekken op de zoolplaat van uw strijkijzer, voor een vlekkeloos resultaat.

## Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

## Niet-plakkende zoolplaat



Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle stoffen.

## Calc-Clean-schuif




Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

## Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over waterlekken.

## Triple Precision-voorkant




De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

## Gelijkmatige stoomverdeling

Dankzij het met zorg vervaardigde zoolplaatontwerp wordt stoom gelijkmatig over de zoolplaat verdeeld. Op deze manier hoeft u minder bewegingen te maken om kledingstukken gelijkmatig te bevochtigen en daardoor bent u sneller klaar met strijken.

## Spray



De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.

# Specificaties

## **Snelle en krachtige verwijdering van kreuken**

Zoolplaat: Antikleefzool  
Continue stoomproductie: 30 g/min  
Stoomstoot: 100 g  
Verticaal stomen  
Spray  
Vermogen: 2100 W  
Stoomproductie

## **Gebruiksvriendelijk**

Capaciteit waterreservoir: 270 ml  
Druppelstop  
Voor moeilijk bereikbare plekken: Triple  
Precision-voorkant

## **Ontkalkingsfunctie**

Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

## **Accessoires**

Reinigingsstick voor zoolplaten

