










Quick start guide AC4025

快速指导手册 | 快速指導手冊








Filter 1 and 2 are for other Philips air purifier | 濾網1及2用於其他飛利浦空氣淨化器 |
濾網1及2用於其他飛利浦空氣淨化器

First use | 首次使用 | 首次使用












Use the appliance | 使用本产品 | 使用產品












Clean filter 3 | 清潔濾網3 | 清潔濾網3


Clean filter 3 every 2 weeks | 每两个星期清洁滤网3 | 每兩個星期清潔濾網3



Replace filter 3 and 4 | 更換濾網3及4 | 更換濾網3及4



More info | 更多资料 | 更多資料



More info
更多资料
更多資料



Specifications are subject to change without notice.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222 248 54273

12155