

PHILIPS

Насадка для влажной
уборки

CP0177



Резервуар для воды: влажная уборка с чистой водой

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Резервуар для воды легко устанавливается, чтобы вы могли переключаться между режимами влажной и сухой уборки. Для влажной уборки наполните резервуар водопроводной водой и/или моющим средством. Насадки из микрофибры на нижней части резервуара обеспечивают оптимальный уровень влаги для тщательной очистки.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Подходит для

PowerPro Aqua: FC6400, FC6401, FC6402, FC6408, FC6409

