

PHILIPS

KANSI VALKOINEN

Muovi

CP6698



Irrotettava kansi

Jatkuvaan ja luotettavaan päivittäiseen käyttöön

Täysin irrotettava kansi helpottaa puhdistusta.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Keittiökonemallille:: HD9334, HD9341, HD9335

