


PHILIPS

Крышка для чаши
измельчителя

CP9633



Для замены имеющейся крышки измельчителя

Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: HR1614/90, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/83, HR1617/90, HR1618/98, HR1619/90

