

Philips Pure Essentials  
Collection  
Zubehörhalter für  
Küchenmaschine

Schwarz

HR3915



## Befestigt Ersatzteile an der Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Zu einer Philips Küchenmaschine gehören verschiedene Ersatz- und Zubehörteile. Mit diesem Zubehörhalter können Sie diese ganz einfach am Gehäuse der Küchenmaschine befestigen.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

**PHILIPS**

Zubehörhalter für Küchenmaschine  
Schwarz

HR3915/01

## Daten

### Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7774/90

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)