

PHILIPS

Couvercle

CP9724



pour remplacer votre couvercle

Ce couvercle permet de fermer le bol du robot ménager

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

