

**PHILIPS**

Tel (1 buc.)

CP9581



## pentru a înlocui telul actual

Accesoriu tel unic pentru mixerul de mână Philips pentru frișcă, maioneză, compoziție chec și multe altele. Face mixerul de mână multifuncțional și versatil.

**Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips**

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

## Repere

### Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită

pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

## Specificații

### Piesă înlocuibilă

Se potrivește tipurilor de produs::

HR1610/00, HR1610/01, HR1611/01, HR1613/03, HR1614/01, HR1615/00, HR1615/90,

HR1615/91, HR1617/00, HR1617/01, HR1617/03, HR1617/90, HR1619/00

Se potrivește tipurilor de produs::

HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00, HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09, HR1604/90, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1627/00, HR1627/05, HR1628/00, HR1633/80, HR1634/80, HR1635/80, HR1636/80, HR1636/81, HR1637/80, HR1638/90, HR1639/90

