

PHILIPS

Entsafterauslauf

Vollkommen transparent

HR3949



Leitet Saft vom Entsafter in ein Glas oder eine Kanne

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Auslauf erleichtert als Bestandteil Ihres Philips Entsafters die schnelle und saubere Zubereitung köstlicher, frischer Säfte. Er lässt sich einfach abnehmen und ist dadurch leicht zu reinigen!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR1820/70, HR1820/16, HR1820/17

