


PHILIPS

Насадка для влажной
уборки

Оригинальная запасная часть

SpeedPro Max Aqua

CP0720



Аксессуар для влажной уборки для SpeedPro Max Aqua

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Используйте вместе с вакуумной насадкой для одновременного сбора пыли и выполнения влажной уборки. Наполните резервуар водой и/или моющим средством. Насадки из микрофибры на нижней части резервуара обеспечивают оптимальный уровень влаги для тщательной очистки.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Подходит для

SpeedPro Max Aqua: FC6901..FC6908

