



Unverzichtbar für Ihren Mixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Ein Paar Edelstahl-Knethaken, die in Ihren Handmixer mit Mixerhalter und Rührschüssel passen. Besonders zur Zubereitung von Teig geeignet. Ein zusätzliches Paar Knethaken kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich das andere Paar gerade in der Spülmaschine befindet!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

• Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:: HR1565/20, HR1565/21, HR1565/40, HR1565/41, HR1565/50, HR1565/55, HR1565/80

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2019-01-23 Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 35641 40

www.philips.com

