

PHILIPS

Blender

poignée blanche

HR3011



Bol pour votre blender

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce bol passant au lave-vaisselle permet de mixer des liquides et des ingrédients mous (pâte à crêpe, par exemple) et d'utiliser le blender pour mixer des ingrédients cuits. Un bol supplémentaire peut être pratique : lorsque l'un est au lave-vaisselle, vous pouvez utiliser l'autre !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR2061/00, HR2061/02, HR2064/00, HR2066/00, HR2067/00, HR2067/02

