

Philips
Zubehörhalter für
Küchenmaschine

HR3953



Zur Aufbewahrung des Zubehörs

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Zu einer Philips Küchenmaschine gehören verschiedene Ersatz- und Zubehörteile. Mit diesem Zubehörhalter können Sie diese ganz einfach am Gehäuse der Küchenmaschine befestigen.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7764/13,

HR7765/13, HR7766/13, HR7768/13



Ausstellungsdatum
2014-02-16

Version: 1.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com