

# PHILIPS

Suport pentru accesorii  
robotului de bucătărie

Gri

CP9131



## pentru a înlocui suportul de accesorii actual

Găsește produse care corespund în fila cu specificații

Pentru depozitarea accesorilor robotului de bucătărie

**Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips**

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

## Repere

### Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită

pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

## Specificații

### Piesă înlocuibilă

Se potrivește la tipurile de produs: HR7771/00, HR7771/50, HR7772/00, HR7772/50

